


CATALOGUE de PIÈCES DÉTACHÉES

TOUR J 350



H. ERNAULT-SOMUA

S.A. Capital 35.393.550 F - B RC Versailles

SIR 709.800.965.00010 - APE 2301

Centre technique

Tx : ERNOMUA 697845 F

AFMO Organisme de vente

32, av. de l'Europe - B.P. 47

F 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex

Tél. (3) 946.96.40 - Tx : AFCMO 696923 F

H.E.S. Service après-vente

8, rue Paul Dautier - B.P. 47

F 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex

Tél. (3) 946.97.23 - Tx : HES-SAV 698140 F

TABLE DES MATIÈRES

PLANCHE 1 A	: POUPEE - J 350 - Coupe par les commandes volée harnais
PLANCHE 2 A	: BOITE D'AVANCES - J 350 - Coupe développée
PLANCHE 2 B	: BOITE D'AVANCES - J 350 - Coupe par les commandes
PLANCHE 3 A	: TABLIER - J 350 - Coupes développées et transversales
PLANCHE 3 B	: TABLIER - J 350 - Ensemble et coupes
PLANCHE 4 A	: TRAINARD - J 350 - Ensemble et coupes transversales
PLANCHE 5 A	: SUPPORT EN BOUT - J 350 - Ensemble et coupes transversales
PLANCHE 6 A	: CHARIOTS SUPERIEURS - J 350 - Ensemble et coupe
PLANCHE 7 A	: CONTREPOINTE - J 350 - Coupes

IMPORTANT

WICHTIG

IMPORTANTE

Pour la commande de pièces de rechange et afin d'éviter toute erreur d'interprétation, mentionner toujours sur la commande :

Le numéro matricule de la machine

Le repère de la pièce

Le numéro de la planche correspondante

To avoid any misunderstanding when ordering spare parts please always mention on your order :

The machine serial number

The reference-mark of the part

The corresponding plate number

Um bei Ersatzteilbestellungen Irrtümer zu vermeiden, sind bei der Bestellung immer anzugeben :

Die Nummer der Maschine

Die Nummer des Ersatzteiles

Die Nummer der dazugehörigen Zeichnung

Para pedir piezas de recambio y para evitar de hacer errores, mencionar siempre en el pedido

El numero matricula de la máquina

El senal de referencia de la pieza

El numero de la tabla correspondiente




PLANCHE 1 A
poupee
 coupe par les commandes volée-harnais
TOUR J 350




PLANCHE 1 B

poupée
coupe développée

630 488
260 488








PLANCHE 2 B
boite d'avances
coupe par les commandes
TOUR J 350



SECTION G-G



SECTION H-H




PLANCHE 3 A

tablier

coupes développées et transversales
TOUR J 350


610 355 032 330 EDE 35 302 314 302 313 302 308 302 289 605 493 607 670 302 306

302 583
J 350
302 581

POIGNEE BOUTET

2329 NUE 302 410 302 411 JF4 N 17 302 296 302 405 302 280

605 185 605 233 PC 5X25 302 302



302 281
302 417
302 292
302 291
302 983

JONG JA
DE 42





PLANCHE 3 B **tablier** ensemble et coupes **TOUR J 350**







PLANCHE 5 A
support en bout
ensemble et coupes transversales
TOUR J 350




PLANCHE 6 A
chariot supérieur
ensemble et coupes
TOUR J 350




PLANCHE 7 A **contrepointe** **coupes**

TOUR J 350